

ДАТЧИК ТОЧКИ РОСЫ DPM SD11

ДАТЧИК ТОЧКИ РОСЫ DPM SD21

ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
МЕТРОПОНТ DPM STATIONARY

ДАТЧИК ТОЧКИ РОСЫ DPM SD23



ГАБАРИТЫ И ВЕС:

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Диапазон измерений

-20 ... +30 °C td

-60 ... +30 °C td

1

-60 ... +30 °C td

Выходящий сигнал

4 ... 20 mA

4 ... 20 mA

4031322

RS485 / 4 ... 20 mA / 0 ... 10 V

Для пневматических систем особое значение имеет минимальное количество конденсата. В идеальных условиях его вообще не должно быть, но температурные перепады, вызывающие его образование, возможны. Помимо температурных перепадов, количество конденсата прямо пропорционально внешним показателям влажности. Образующиеся капельки росы оседают на поверхность оборудования и могут попадать внутрь приборов, вызывая погрешность в их работе.

Поэтому **прибор для измерения точки росы**, как правило, необходим в работе всех пневмосистем. Количество конденсата нормируется, а значит должно проводиться измерение точки росы воздуха, что позволяет сделать быстро и максимально точно данный прибор. Превышение количества конденсата если не выводит составляющие компоненты пневмосистемы из строя, то сокращает ее эксплуатационный срок в общем.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Россия (495)268-04-70

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93